



**1** Распаковка опалубки



**2** Раскладываем опалубку по периметру бетонируемой карты в одну линию «стык в стык» как показано на фотографии



**3** Установка опалубки на фиксаторы осуществляется путем соединения резьбовой части фиксатора в соответствующее отверстие опалубки



**4** Монтаж и крепление фиксаторов должно быть с шагом 1,5 метра. В фиксаторы вставляются штыри из гладкой арматуры диаметром 20 мм (арматурные стержни), которые крепятся в основании. Если необходимо, можно установить дополнительные штыри между фиксаторами. Штыри крепятся к фиксатору при помощи болтового зажима



**5** Выравнивание опалубки выполняется путем натягивания шнуровки и подгонки в одну линию при помощи регулировочных болтов, находящихся на фиксаторах



**6** С помощью нивелира устанавливаем опалубку в проектное положение, регулируя ключом вертикальное положение



**7** Установка треугольных деревянных клиньев между опалубкой и штырями для дополнительного крепления